وەزارەتی تەندروستی

ژمارە: ٦٨٣٥ لە ٢٠٢٣/٤/١٧

پاڵپشت بە ماددەی (١٠٥) لە یاسای تەندروستی گشتی ژمارە (٨٩)ی ساڵی ١٩٨١ی بەرکار لە هەرێمی کوردستان و ماددە (٧) لە یاسای وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان- عێراق ژمارە (١٥)ی ساڵی ٢٠٠٧ و بە مەبەستی ئاسانکاری لەجێبەجێ کردنی ئەم یاسایانەی سەرەوە بڕیارماندا بەدەرکردنی ئەم ڕێنماییەی خوارەوە:

ڕێنمایی ژمارە (٤)ی ساڵی ٢٠٢٣

ڕێنمایی کردنەوەی تاقیگەی تایبەت لە هەرێمی کوردستان- عێراق

ماددەی (١): پێناسەکان

هەرێم: هەرێمی کوردستان

وەزارەت: وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان

وەزیر: وەزیری تەندروستی

بەڕێوەبەرایەتی: بەڕێوەبەرایەتی تاقیگەکان لە وەزارەتی تەندروستی

ماددەی (٢): بەشەکان و ڕووبەری تاقیگا

یەکەم: رووبەری تاقیگا

أ. رووبەری تاقیگا دەبێت لە (١٠٠) م^{٢} کەمتر نەبێت و بە ڕێژەی (٧,٥) م^{٢} بۆ هەر کارمەندێک.

ب. شوێنی تایبەت بە شوشتن و تعقیم کردنی تیوبات و کەل وپەلی تاقیگای هەبێت و رووناکی و هەواگۆرکێی باش هەبێت.

ت. ژووری تایبەت بە لێپرسراوی تاقیگا ئەگەر هەبێت دەبێت چاودێری کردنی بەشەکانی تێدا ئاسان بێت.

پ. ژووری تایبەت بە کارمەندان بۆ پشوودان هەبێت و هەواگۆرکێی باش هەبێت.

ج. مەرجە تاقیگا کۆگای هەبێت بۆ کۆگا کردنی کەلوپەل و پێداویستی تاقیگا.

ح. ژووری پێشوازی و چاوەروانی نزیک بێت لە بەشەکانی تاقیگا بە تایبەتی ژووری وەرگرتنی نموونە.

خ. دانانی دەستشۆر و ئاودەست گونجاو بۆ کارمەندان، وە ئەگەر بکرێت تایبەت بکرێت بە پیاوان و ئافرەتان.

د. هەر بالاخانەیەک یاخود نەخۆشخانەیەکی تایبەت دەبێت تەنها یەک تاقیگای تایبەت بوونی هەبێت و نابێت تاقیگایەکی تری تێدا بکرێتەوە تەنها بە ڕەزامەندی تاقیگای پێشووتر نەبێت.

دووەم: مەرجە هونەریەکان

١ - بەرزی ژوورەکانی تاقیگا دەبێت لە (٢،٨٠) م٢ کەمتر نەبێت، دەرگای چوونە ژوورەوەی سەرەکی بۆ ناو تاقیگا پانیەکەی دەبێت لە (١،٢٠) م کەمتر نەبێت و دەرگای بەشەکانی ناو تاقیگا دەبێت لە (٩٠)سم کەمتر نەبێت.

٢ - دیواری تاقیگا دەبێت پاک کردنەوەی ئاسان بێت و دژە بەکتریا بێت (Epoxy) .

٣ - ئەرزی تاقیگا دەبێت دژە گیراوە ترش و خوێیەکان بێت و باشترە سیرامیک بێت.

٤ - کاوەنتەرەکان لە ماددەی دژە بەکتریا و دژە گیراوە ترشەکان دروست کرابێت و پانی کاوەنتەرەکان لە (٧٠) سم کەمتر نەبێت

٥ - سینگی دەست شۆری ئاوی گەرم و ساردی هەبێت

٦ - تۆڕی هەوا گۆرکێی باش بێت و پلەی گەرمی تاقیگا دەبێت لەنێوان(°C ٢٢- °C ٢٤).

٧ - کارەبای تاقیگا باش بێت و بە (UPS) بەسترابێت بۆ پاراستنی ئامێرەکان.

٨ - دانانی ئامێری چارەسەری ئاو (Reverse Osmosis System with UV) بۆ بە دەست هێنانی ئاوی پاڵاوتەکراو (Deionized Water).

سێیەم: بەشەکانی تاقیگا

١ - **خوێن وەرگرتن** Phlebotomy (Blood Draw)

٢ - ژووری وەرگرتنی نموونەکان Phlebotomy (Blood Draw) بە جیا بێت یاخود لەگەڵ ژووری چاوەروانی بێت ڕێگەپێدراوە، ڕووناکی و هەواگۆرکێی باش بێت.

٣ - **نەخۆشیەکانی خوێن** Hematology & Coagulation

٤ - **کلینیکاڵ بایۆکیمستری** Clinical chemistry

٥ - **بەرگریزانی** Immunology

٦ - **سیرۆلۆجی** Serology

٧ - بەشەکانی (٢، ٣، ٤، ٥) دەکرێت بەیەکەوە بێت یاخود بە جیا بێت. سەبارەت بە کاوەنتەرەکان نابێت درێژی لە (٣٠)م کەمتر بێت وە بە گوێرەی جۆری کارەکەی بێت.

٨ - **مایکرۆبایۆلۆجی کلینیکی** (Clinical Microbiology)

مەرجە ئەم بەشە شوێنی تایبەتی خۆی هەبێت :

أ - ڕووبەرەکەی لە (١٥) م٢ کەمتر نەبێت.

ب -کابینەی سەلامەتی (Biological safety cabinet CLASS II) بەگوێرەی جۆری کارەکەی، هەوا بەتاڵ کەرەوەی تێدابێت (Exhaust).

ت -درێژی کاوەنتەرەکانی لە (٤)م کەمتر نەبێت.

١ -**بانکی خوێن** (Blood Banking)**:** بۆ ئەم تاقیگایانەی کە لە ناو نەخۆشخانە تایبەتەکان دامەزراون، ڕێنمایی تایبەت بە بانکی خوێن جێبەجێ دەکرێت لەسەریان.

٢ -**شانەزانی و خانەزانی** (Histopathology and Cytopathology)

مەرجە ئەم بەشە شوێنی تایبەتی خۆی هەبێت لەگەڵ ڕەچاوکردنی ئەم خاڵانەی خوارەوە:

تاقیگای **(هیستۆپاتۆلۆجی)** و **(سایتۆپاتۆلۆجی)** دەبێت لەم بەشانەی خوارەوە پێک بێت:

أ. پێشوازی (Reception)

١ - ڕووبەری ڕێگە پێدراو بۆ ژووری پێشوازی دەبێت لە (١٦) م٢ کەمتر نەبێت.

٢ - دابین کردنی شوێنی تایبەت بە وەرگرتنی نمونەکان و تۆمارکردنی نموونەکان.

٣ - دابین کردنی شوێنی گونجاو بۆ چاوەڕوانی هاوڵاتیان و دانانی کورسی گونجاو.

ب. ژووری گرۆس (Grossing)

١ -ڕووبەری ڕێگە پێدراو بۆ ژووری (Grossing) دەبێت لە (٩) م٢ کەمتر نەبێت.

٢ -دانانی شۆرگەیەکی گونجاو بۆ ئەم ژوورە.

٣ -دانانی تەختەی کارکردن (Cutting Plates) بە قەبارەی جیاواز.

٤ -دانانی چەقۆ، ڕاستە بۆ پێوانە کردن، لەگەڵ بۆیەی ڕەنگ کردن (Staining Dyes). و دانانی ڕۆناکیەکی ڕێک و پێک لە سەر شۆرگە و ژووری (Grossing).

٥ -هەوا تازەکردنەوە (گۆڕین) ێکی باشی هەبێت.

٦ -مێز بۆ ڕاپۆرت کردن لە لایەن یاریدەرەوە.

٧ -دەتوانرێت کامیراو ئامێری تۆمارکردنی دەنگ دابمەزرینرێت بۆ ئەم ژوورە بۆ سوود وەرگرتن لە داتاکان (Optional)،

٨ -مەرجە لەم ژوورە بۆری ئاو بەردەست بێت، لە گەڵ شوێنی تایبەت بۆ پاشماوە پزیشکیەکان.

ج. شوێنی پرۆسەکردن (Processing)

هەموو پرۆسەکان دەتوانرێت ئەنجام بدرێت لە ژوورێکی (٢٠) م٢ کە لەمانەی خوارەوە پێک دێت:

یەکەم: شوێنی پرۆسەی هیستۆپاتۆلۆجی (Histopathology Part)**:** بۆ پرۆسەکردنی نموونەی شانەی چەسپاو بە ماددەی فۆرمالین تا هەنگاوەکانی چەسپ کردن بە ماددەی پارافین.

أ. هەوا تازەکردنەوە (گۆڕین) ێکی باشی هەبێت لەگەڵ دانانی ئامێری ساردی و گەرمی گونجاو.

ب. دانانی مێز بۆ هەڵگرتنی و دانانی ئەم نمونانەی کە پرۆسەیان لە سەر دەکرێت.

ج. دانانی ئامێری مایکرۆتۆم (Microtome).

د. دانانی ئامێری (Histopathology water Bath).

هـ. دابینکردنی ئامێری نیشان کردن، دەستی یاخود دیجیتال (Slides Marking Equipment, Manual or Digital).

و. دانانی ئامێری فڕنی تاقیگەیی (Oven).

دووەم: شوێنی پرۆسەی سایتۆلۆجی (Cytology part):

أ. دانانی ئامێری سەنتریفیوج (centrifuge).

ب. دابینکردنی ئامێری نیشان کردن، دەستی یاخود دیجیتال(Slides Marking Equipment, Manual or Digital).

سێیەم: شوێنی بۆیەکردنی نموونەکان (Staining): دابینکردنی گۆزەڵە (Suitable Jar) بۆ پرۆسەی بۆیەکردنی نموونەکان کە دەگۆردرێت بە گوێرەی ئەم باسکێتەی بە کار دێت.

چوارەم: شوێنی ئەرشیف کردن (Archiving):

١ - دانانی دۆڵابی تایبەت بۆ هەڵگرتنی نموونەکان دوای ئەوەی کە نیشان دەکرێن و زانیاران لە سەر دەنووسرێت.

٢ -پێویستە ئەم شوێنە هەوا تازەکردنەوە (گۆرین) ێکی باشی هەبێت.

د. ژووری پزیشک (Doctor’s Room)

١ - قەبارەی ژوورەکە گوونجاو بێت بە گوێرەی ژمارەی ئەم پزیشکانەی کە لەم ژوورە دادەنیشن (٢) م٢ بۆ هەر پزیشکێک.

٢ - دانانی مایکرۆسکۆپ، وە کۆمپیوتەر و سیستەم راپۆرت کردن.

٣ - تەرخان کردنی ژوورێک بۆ پشکنینی نەخۆش و وەرگرتنی نموونەی FNA.

هـ. کۆگا (Store) : کۆگا بە قەبارەیەکی گونجاو بە گوێرەی پێویستی تاقیگایەکە، پێویستە ئەم شوێنە هەوا تازەکردنەوە (گۆرین) ێکی باشی هەبێت.

٩ -تاقیگای بۆماوەیی (Genetics Laboratory) Molecular Diagnostics: نەخشەسازی تاقیگای جێنێتیکس (Genetic Laboratory Design) رەنگە جیاواز بێت لە تاقیگایەک بۆ تاقیگایەکی تر بەپێی شێوازی بەکارهاتوو (Methods Used). بۆ نموونە تاقیگایەکی سێ ژووری رەنگە نموونەیی بێت ئەگەر هاتوو ئەم تاقیگایە (RT-PCR) بە کاربهێنێت لە بەر ئەوەی لەم حالەتەدا پشکنینی (Post-PCR) پێویست ناکات.

سەبارەت بە نەخشەسازی تاقیگای جێنێتیکس (Genetics Laboratory Design)، پێویستە ئەم مەرجانەی خوارەوە لە خۆ بگرێتەوە:

أ. تاقیگای جێنێتیکسی(Genetics Laboratory) نمونەیی پێویستە لایەن کەم لەچوار ژوور پێک بێت

١ -**ژووری ئامادەکردنی شلەمەنیەکان Reagent preparation Room** ، ئەم ژوورەیە کە شلەمەنی هەڵگیراو لێی ئامادە دەکرێت و پاشان دابەش دەکرێت بۆ چەند بەشی بچووکتر کە بتوانرێت سوودی لە وەربگیرێت و بە کاربێت، وە هەروەها تێکەلەی کارلێک کردن ئامادە دەکرێت. ئەم ژوورە دەبێت زۆر پاک بێت کە نابێت هیچ مادەیەکی بایۆلۆجی هەبێت وەک پوختەی DNA/RNA یاخود بەرهەمی (PCR) هتد.

٢ -**ژووری ئامـادەکردنی نموونەکـان** Sample Preparation Room، ئەم ژوورەیە کە جیـاکردنەوەی ترشی ناوەکی (Nucleic Acid Isolation) لێی ئەنجام دەدرێت، وە نموونە جیاکراوەکان دەخرێتە سەر تێکەلەی کارلێک کردنی PCR (PCR Reaction Mixes). بە نموونەیی، ئەوها پەسند دەکرێت بۆ ئەنجامدانی هەنگاوەکانی جیاکردنەوەی ترشی ناووکی و خستنە سەر تـێکەلەی کارلێـک کردنـی PCR لە ژوورێکی تایبەتی جیاکراو، بەڵام ئەم دوو هەنگـاوە ئاساییانە ئەنجـام دەدرێـت لە هەمـان ژوور بەل لە رووبەرێکـی جیـا لەبەر هــۆی کەمــی بۆشــایی لە تاقیگاکـان. لە گەڵ ئەمەشــدا بە کارهێنـانی Biosafety Cabinet لە کـاتی ئامـادەکردنی کارلێـک کردنـی PCR دڵنییـای دەدات بە مانەوەی رووبەری کارکردن بە پاکی.

٣ -**ژووری زڵکردن** Amplification (PCR) Room ئەم ژوورەیە کە ئامێرەکانی PCR لێی دانـدراوە، وە گشت هەنگاوەکانی زڵکردنی (Amplification) تێدا ئەنجام دەدرێت.

٤ -Post-PCR Room ئەم ژوورەیە کە بەرهەمەکانی PCR پشکنینی بۆ دەکرێت بە هاوکاری ئامێری Gel Electrophoresis، Sequencing، Nested-PCR، هتد.

ب. هەوا تــازەکردنەوە (گــۆڕین) Ventilation، ســورانەوەی هەوا لە نێــوان ژووری پــێش PCR و ژووری دوای PCR هۆکارێکی زۆر گرنگە بۆ پیسبوون لە تاقیگای جێنێتیکس کە تەکنیکی وا بەکار دێــت بــۆ دەستنیشــانکردنی رێژەیەکــی زۆر بچــووک لە DNA/RNA. هەر ژوورەک لە تاقیگــای جێنێتیکس دەبێت سوورانەوە و گـۆڕینی هەوای بە جیـا بێـت وە پەسـتانی هەوا دەبێـت بـو هەر ژوورەک بە جیـا رێکبخرێـت. لە بـاری پەسـتانی ئەرێنـی (Positive Pressure)، پەسـتانی هەوا لە ناوەوەی ژوور زۆرتـرە لە دەرەوەی ژوور بـۆ رێگەگـرتن لە گواسـتنەوەی مـاددە نەخوازراوەکـان لە دەرەوە. لە لایەکـی تـرەوە بـاری پەسـتانی نێگەتیـڤ (Negative Pressure) دەهێلێـت هەوا لە دەرەوە بسورێت بۆ ناوەوەی ژوور وە لە هەمان کات دا ناهێلیت هەوا بگوازرێتەوە بۆ ژوورەکـانی دەوروبەر لە تاقیگـا. دەرگـای ژوورەکـان دەبێـت بە داخـرواى بمینێـتەوە بـۆ مـانەوەی پەسـتانی نیگەتیف. دەبێت پەستانی ژووری Pre-PCR بە شێوەیەکی کەم ئەرێنی بێت بۆ نەهێشتنی هـاتنە ژوورەوەی هەوای پــیس لە دەرەوە، لە هەمـان کـات دا دەبێـت پەسـتانی ژووری Post- PCR بە شـێوەیەکی کەم نەرێنــی بێــت بــۆ هێشــتنەوەی هەوا لە ژوورەکە وە نەهێشــتنی گواســتنەوەی ئەمپلیکۆنەکان لە نموونەکانی PCR. سورانەوەی هەوای ژووری Pre-PCR و ژووری Post- PCR دەبێت دەرچەی جیاوازیان هەبێت وە لە شوێنی جیا دوور لە یەک.

There should be slight positive pressure in the pre-PCR laboratory to prevent the entrance of contaminated air from outside, while the post-PCR laboratory should have a slight negative pressure to keep the air in and thus to prevent the escape of amplicons from the completed PCR samples. The ventilation of pre-PCR and post-PCR laboratories should be opened to different air channels and opened out from different locations.

ج. تیشکی سەروو وەنەوشەیی Ultraviolet (UV) Irradiation : تیشکی سەروو وەنەوشەیی UV کە DNA تێکدەشکێنێت زۆر سوودمەند دەبێت بۆ لابردنی DNAی پیس کە ڕەنگە ڕووبدات لە کاتی زیادکردنی نموونەی DNA (DNA Template). کەواتە تیشکی UV بە کاردێت بۆ خاوێن کردنی تەواو لە میکرۆب بۆ ژوورەکانی Pre-PCR. سەرچاوەی تیشکی UV دەتواندرێت لە سەقفی ژوور یاخود لە سەر مێزی کار کردن کە بە شێوەیەک بتوانرێت کۆنترۆل بکرێت بۆ کوژانەوە و پێکردن لە لایەن کارمەندەوە. لە کاتی بەکارهێنانی تیشکی UV، ئۆزۆنی پێکهێنراو بە UV دەبێت لابدرێت بە سیستەمی سورانەوەی هەوا.

The UV light source can be placed on the laboratory ceiling or bench and can be activated by a device on the exit door as the last person leaving the laboratory closes the outer door. If UV lights are used, UV-induced ozone must be removed by ventilation.

ماددەی (٣):

یەکەم: مەرجەکانی پاراستن و سەلامەتی بایۆلۆجی (Biosafety & Biosecurity)

١ -دابین کردنی پێداویستی پاراستن لە مەترسی بەکارهێنانی:

أ - ماددە کیمیاییەکان.

ب -بڵاوبوونەوەی نەخۆشی.

ج -بەرکەوتنی ماددە تیشکدەرەکان.

٢ -ڕێگریکردن لە دزەکردنی پیسکەرەکان بۆ کۆگا و زێرابی دوور لە دەرەوەی تاقیگە.

٣ -دابین کردنی دەرگایەکی فریاگوزاری تایبەت بۆ چۆڵکردنی هاوڵاتیان لەحاڵەتی سوتانی بەش و یەکەکانی تاقیگا.

٤ -ڕوناککردنی دەرچوونی فریاگوزاری بە شێوەی خۆکار.

٥ -دانانی نیشانەکانی مەترسی چوونە ناو تاقیگاکە بۆ ئەو هاووڵاتیانەی سەردانی تاقیگا دەکەن.

٦ -ڕێنماییەکانی پەیوەندیدار بە تەندروستی کارمەندانی تاقیگا کە ئەم خاڵانە لەخۆدەگرێت:

أ - تیشکدانەوە.

ب -کۆنترۆڵی نەخۆشی.

ج -پرۆگرامی کوتان.

دووەم: مەرجەکانی سەلامەتی گشتی لە تاقیگادا

١ -**کەرەستە و ئامرازەکانی سەلامەتی**

أ - پرژێنەر بۆ شوشتنی ماددەی کیمیایی یاخود خوێن لەسەر جەستەی کارمەندەکان.

ب -دابین کردنی چەند جۆرێک لە پرژێنەری پاک کەرەوە بۆ ئەوەی لەهەر ڕووداوێکی لەناکاو بەکاربهێنرێت.

ج -دانانی چاویلکەی سەلامەتی لەتاقیگە لە مەترسی بەرکەوتنی چاو بەماددە کیمیاییە مەترسیدارەکان.

٢ -**ئاگر کووژێنەوە:** تاقیگا دەبێت پرژێنەری ئاو بەکاربهێنێت بۆ کوژاندنەوەی ئاگر
تاقیگا دەبێت دوو جۆر ئاگر کووژێنەوە هەبێت:

أ - ئاگر کوژێنەوەی وشکی پاودەر.

ب -ئاگر کوژێنەوەی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن.

٣ -**کۆگا کردنی مادده کیمیاییەکان (گیراوەکان)**

دابین کردنی کۆگای تایبەت بە مادده کیمیاییەکان بۆ پاراستنی سەلامەتی ئەم کارمەندانەی لەم تاقیگایە کار دەکەن.

٤ -**مەرجەکانی رێکخستنی کارکردن**

أ -سنوردار کردنی ئەو خزمەتگوزاریانەی کە تاقیگا پێشکەشی دەکات لە هەموو ئەو بەشانەی کە ئاماژەیان پێکراوە لەگەڵ دیاری کردنی کاتی کارکردن.

ب -سنوردارکردنی یەکە تەکنیکیەکان و لقە تایبەتمەندەکانیان و جێبەجێ کردنی رێوشوێنەکان.

ج -دیاری کردنی جۆری کارکردن بۆ ئەو پشکنینانەی ئەنجام دەدرێت لەهەموو بەشەکان:

١ - کارکردنی دەستی (Manual).

٢ - ئۆتۆماتیکی (Full Automated).

د -دیاری کردنی ئەو ئامێرانەی کاریان پێدەکات لەگەڵ تۆماری کاتی سازدانەوە بۆ (٣) مانگ جارێک لە لایەن کۆمپانیای دابینکەر.

ە. راپۆرتی کۆتایی کە دەدرێتەوە بە نەخۆش دەبێت ئەم زانیاریانەی تێدابێت:

١ - ناوی سیانی نەخۆش ، تەمەن ، رەگەز، رێکەوتی وەرگرتنی نموونە.

٢ - ناوی ئەم پزیشکەی کە پشکنینەکانی ناردووە لەگەڵ رێکەوتی ناردنەکە.

٣ - ناونیشانی تاقیگا لەگەڵ ناوی خاوەنەکانی تاقیگا.

ماددەی (٤): ئەرکەکانی خاوەن تاقیگای تایبەت:

١ -پابەند بێت بە یاسا و سیستەم و ئەتەکێتی کارکردن.

٢ -ئەنجام دانی ئەم پشکنینانەی کە بۆی دیاریکراوە لەلایەن وەزارەتی تەندروستی و پابەند بوون بە نرخی پشکنینەکان کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستی دانراوە و هەڵواسینی لە تاقیگا.

٣ -ئاگادار کردنەوەی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی گشتی لە ماوەی (٢٤) کاتژمێر لەکاتی دەرکەوتنی هەر نەخۆشیەکی نامۆ لەکاتی پشکنینی نەخۆش.

٤ -پابەند بوون بە رێکاری پاک و خاوێنی و لەناوبردنی زبڵ و خاشاکی تاقیگا بەشێوەیەکی زانستیانە و بەپێی رێنماییەکانی وەزارەت.

٥ -لەکاتی ئامادە نەبوونی خودی خۆی دەبێت کەسێک رابسپێرێت کە دەرچووی هەمان بەشی خۆی بێت لەشوێنی کاربکات تاکوو دەگەرێتەوە، وەهەروەها ئەگەرهاتوو بۆ ماوەی (١٥) رۆژ ئامادە نەبوو لە تاقیگا دەبێت بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی گشتی ئاگادار بکاتەوە.

٦ -هەر تاقیگایەک دەبێت دۆسیەی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەبێت و ئەم زانیاریانەی تێدابێت:

أ - چەند کارمەندی هەیە و پسپۆریەکانیان چیە.

ب -لیستی ناوی ئامێرەکان و ژمارەی سریالەکەی(Serial number).

ج -فۆرمی داواکردنی پشکنینەکان (Request form).

د - فۆرمی راپۆرتی کۆتایی کە دەدرێتەوە بە نەخۆش.

ە - دانانی داتابەیسی (Database) تاقیگا.

٧ -هەر تاقیگایەک ئەگەر بیەوێت بەشێک زیاد بکات دەبێت داواکاری پێشکەشی بەڕێوەبەرایەتی تەندوستی گشتی بکات تاکو دەرخستەی(کشف) یەکەم و دووەمی بۆ بکرێت و رەزامەندی بۆ وەربگیرێت لە لایەن وەزارەت.

لەکاتی جێبەجێکردنی مەرجەکانی سەرەوە، خاوەنی تاقیگا بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی گشتی ئاگادار دەکاتەوە بە مەبەستی دەرخستە (کشف) کە لە دوو دەرخستە پێک دێت (سەرەتایی [ئەندازەی باڵەخانە]، کۆتایی [ئامێر و پێداویستیەکان])، لەکاتی نەبوونی مەرجەکان لەهەر یەک لەم دەرخستانە (کشف) مامەڵەکە دوادەخرێت بۆ ماوەی ٣ مانگ.

٨ -ساڵانە دەرخستە (کەشف) بۆ ئەم تاقیگایانە دەکرێت لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتی تاقیگا.

ماددەی (٥):

کار بە هیچ دەقێك ناکرێت کە لەگەڵ ئەحکامەکانی ئەم ڕێنماییە دژکار بێت.

ماددەی (٦):

ئەم رێنماییە لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە رۆژنامەی (وقایعی کوردستان) وە جێبەجێ دەکریت.

د.سامان حسین بەرزنجی
وەزیری تەندروستی